

> Gasveermontagetips

> 1



Vervang altijd beide gasveren tegelijk, aangezien ze dan gelijkmatig verslijten en dezelfde levensduur hebben.

> 5



Gasveren die slechts op één uiteinde een metalen beslag hebben, moeten met het metalen beslag eerst worden gemonteerd.

> 2



Monteer gasveren bij voorkeur met de zuigerstang naar beneden gericht (in ruststand), behalve wanneer ze speciaal werden ontworpen voor een positieonafhankelijke montage.

> 6



Wanneer er geen veiligheidsclips aanwezig zijn, dient u de kogelschroef op het voertuig te vervangen.

> 3



Maak de metalen veer los voordat u de gasveer monteert en druk ze na de montage opnieuw in haar uitgangspositie.

> 7



Dit type wordt vaak met een bout bevestigd en treft men in de meeste gevallen aan in de industrie of in universele toepassingen.

> 4



Verwijder de veiligheidsclip voordat u de gasveer monteert en breng ze na de montage opnieuw aan.



Let op: probeer de gasveer nooit te openen.